

Den richtigen Schuh finden

Passform bestimmen

Form 31: Damenschuhe, Weite H

Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43
Länge	236	242	249	255	262	268	274	280
Umfang	230	235	240	245	250	255	260	265

Form 58: Unisex, Sandalen & Pantoletten, Weite L

Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
Länge	230	238	243	248	255	262	270	275	283	290	298	312
Umfang	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	300

Achtung! Bei Form 58 gibt es keine Größe 47.

Form 60: Unisex, geschlossene Schuhe, Sandalen & Pantoletten, Weite L und R

Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
Länge	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322	338
Umfang	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	321
Weite L														
Weite R	270	275	279	284	288	293	297	302	307	311	315	319	323	331

Form 75: Herrenschuhe, klassischer Schnitt, Weite L und R

Größe:	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge	266	273	280	285	292	299	306	312
Umfang	271	276	281	286	291	296	301	306
Weite L								
Weite R	288	293	298	303	308	313	318	323

Form 76: Damenschuhe, Leder & Stretch, Weite L und R

Größe:	36	37	38	39	40	41	42
Länge	241	247	254	260	266	273	280
Umfang	251	256	261	266	271	276	281
Weite L							
Weite R	268	273	278	283	288	293	298

Form 77: Damenschuhe, sportlich, Weite K

Größe:	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Länge	228	232	237	242	247	250	254	258	263	268	272
Umfang	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275

Form 78: Herrenschuhe, klassischer Schnitt, Weite H

Größe:	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge	266	273	280	285	292	299	306	312
Umfang	266	270	274	278	282	286	290	294

Form 79: Damenschuhe, klassischer Schnitt, Weite H

Größe:	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Länge	232	236	240	244	248	252	256	260	265	269	273
Umfang	224	227	230	233	237	240	243	246	249	253	256

Form 82: Herrenschuhe, sportlich, Weite H

Größe:	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge	265	270	280	285	290	297	305	310
Umfang	252	255	257	260	265	270	275	280

Form 87: Damenschuhe, sportliche Sneaker, Weite K

Größe:	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Länge	234	238	243	248	253	256	260	264	269	274	278
Umfang	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272

Form 88: : Herrenschuhe, sportliche Sneaker, Weite K

Größe:	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Länge	266	270	275	280	284	288	292	296	300	305	309
Umfang	245	248	252	256	260	263	267	270	273	277	280

Wie funktioniert das?

Sie haben sich bereits für ein Modell aus unserem Katalog entschieden, sind sich aber noch unsicher, **welche Größe** Sie wählen sollen?

Wichtig für die Passformbestimmung sind die ersten beiden **Ziffern der Artikelnummer**: Lautet diese z.B. **31341**, dann verwenden Sie bitte die Tabelle der **Form 31**. Nehmen Sie die Messung im Stehen am unbedeckten Fuß vor.

Schritt 1

Stellen Sie Ihren Fuß mit der Ferse an einen Buchrücken. Zeichnen Sie nun Ihren Fußumriss auf ein Blatt Papier und halten Sie den Stift dabei gerade. Achten Sie auf eine gleichmäßige Belastung des Fußes.



Schritt 2

Messen Sie Ihre Fußlänge von der Ferse bis zur Fußspitze, geben Sie 5-7 mm zum gemessenen Wert dazu und suchen Sie dann den nächstgrößeren Wert in der Tabellenspalte **Länge**.



Schritt 3

Um Ihre Fußweite zu messen, legen Sie das Maßband ganz ohne Spannung um die breiteste Stelle Ihres Fußes. Suchen Sie dann nach dem gemessenen Wert in der Tabellenspalte **Umfang**.

